

指板インレイの作成方法

このインレイはイラストレーターまたはCADを使用して指板インレイを作成する方法である。

1：センターライン、フレット溝位置、ナット幅、指板エンド幅を作成し、イメージするインレイ図を作成します。ただしインレイの図はインレイとインレイ同士の線が重なったりしないように作成してください。

